

Google Home

## コミュニケーションガイド

"OK Google" で、Google で **検索** ができたり、**音楽を再生** したり、  
毎日の **予定の管理** やスマートホームの **操作** も簡単にできます。

OK Google, あしたの  
天気を教えて



あしたの東京は、  
晴れ時々くもりです



## News

「池袋までの電車での経路を教えて」

「職場までの交通情報を教えて」

「エンタメニュースを教えて」

「天皇杯の結果教えて」

「ソニーの終値教えて」

## Talking

「スペイン語を通訳して」

「パパに”おはよう”メッセージを送って」

「りんごを英語で」

「”朝食ができたよ”とブロードキャストして」

## Voice Chat

「しりとりしよう」

「今日の占いをして」

「ジョークを言って」

### その他のヒント

- ルーティーンを設定してみましょう。  
1回の指示に対して複数の命令を実行できます。
- 音楽を様々な場面で鑑賞しましょう。  
音量操作やスリープタイマー、プレイリストやランダムミュージックを再生できます。

## Watch on TV

「HIKAKIN の動画を再生して」

「テレビでかわいい猫の動画を再生して」

「米津玄師の MV をテレビで再生して」

「一時停止して」

「Google フォトで浅草の写真見せて」

## Reminder

「ラーメンタイマー3分かけて」

「明日の朝6時に起こして」

「スリープタイマー30分セット」

「タイマーキャンセルして」

「2月25日に確定申告とリマインダーして」

「ケーキを頼むって覚えておいて」

「子供部屋にアラームを鳴らして」

### その他のヒント

- スケジュールやショッピングリストも追加しましょう。

スマートフォンのアプリと連携して、Google カレンダーや to do リストを設定できます。

- メモをさせて忘れないようにしましょう。

フレーズを覚えさせて、後で「何を覚えてる」や「忘れて」と指示できます。

- 複数の Google Home を連携させましょう。

「家」ネットワーク内に複数の部屋を作成してペアデバイスを設定できます。

## Search

「安倍晋三って誰？」

「一期一会の意味は？」

「バナナ1個のカロリーは？」

「1リットルは何ミリリットル？」

「 $33 \times 4$  は？」

「エッフェル塔の高さは？」

「ポケモンの発売日は？」

「今日のシドニーの天気は？」

「スマホの音を鳴らして」(Androidのみ)

### Advanced

Google の強力な検索機能を利用して、定義や単位変換、さらに雑学の説明もできます。

## Home Device

「リビングの電気をつけて」

「暖房を 25 度でつけて」

「テレビの 4 チャンネルつけて」

「ベッドルームで朝の音楽かけて」

### Advanced

Google Home Mini と赤外線学習デバイスやスマートプラグを連携させると、様々な家電が音声操作できるようになります。デバイス名は、設定時の値に依存します。

# Action on Google Apps

「楽天レシピ開いて」(料理)

「ベストティーチャー開いて」(語学)

「キティちゃんと話す」(キャラクター)

「ラジコで J-WAVE を再生して」(ラジオ)







## Advanced

[アクション名]を開き、要求をすることで拡張アプリを開くことができます。

## And more

Google Home は、IFTTT 等の Web サービス連携システムが利用できます。

IFTTT に接続すれば、Twitter や Line、Evernote や Gmail の機能を拡張することができます。

操作:	Google Home Mini での操作	
メディアを再生 / 一時停止 / 停止	Home Mini のいずれかの側面を長押しします。	
アラームまたはタイマーのアラート音を停止	Home Mini のいずれかの側面を長押しします。	
音量を上げる	Home Mini の右側をタップします。 最大にするには音量レベル 10 になるまでタップします。	
音量を下げる	Home Mini の左側を長押しします。 10 回タップすると、Google アシスタント以外の音声ですべてミュートされます。	
マイクをオンまたはオフにする	電源ケーブルの横にあるマイクのスイッチを切り替えます。マイクがオフになっているときはスイッチがオレンジ色で表示されません。 マイクをオフにすると、Home Mini で音声の認識と応答ができなくなります。	
デバイスのデータを初期化する	Home Mini 底面の電源ケーブルの近くにある初期化ボタン（底面にある円形のくぼみのボタン）を 12 秒ほど長押しします。	
電源を切る	Home Mini から電源ケーブルを外します。 通常は、電源を切る必要はありません。	



<https://support.google.com/googlenest>